


テレビ壁掛けアタッチメント 使用・取付け説明書

型番
『adaptor-2』



この度は本商品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
設置の前に本説明書をよくお読みのうえ正しく設置・使用してください。



注意

この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が障害を負う可能性及び、物的損害の発生が想定される内容を示しています。



禁止の行為である事を告げるものです。



行為を強制したり指示したりする内容を告げるものです。

注意



本説明書を無視した組み立て設置や誤った組み立て設置、取付け不良、取付け強度不足、本来の目的外の利用及び、天災などによる事故や破損については、弊社では一切の責任を負いかねますのでご了承ください。



製品自体の不備や不具合にはご対応できますが、お客様による取付けについては弊社では一切保証できず、自己責任となります。



必要な部品は本説明書通りの手順で全て確実に取付けてください。不備がある場合、テレビの落下事故や家屋の破損が発生する恐れがあります。



変形・破損したまま使用しないでください。テレビが落下して怪我をする恐れがあります。




製品設置後は、定期的に固定具合を確認してください。少しでも違和感やぐらつき等があった場合は使用を止めるか、再度ネジを増し締めして使用するようになしてください。

取付けを始める前にもう一度チェック！

- ✓ 付属部品は揃っているか、取付けに足りない部品は無いか。
- ✓ 製品に不備はないかどうか、破損などの不良部品・不良箇所は無いかどうか。
- ✓ 本製品を取付ける金具とテレビをもう一度確認してください。75mm×75mmのVESA規格に対応した金具を、200mm×100mmまたは200mm×200mmに拡張するアダプターです。

付属の部品一覧



a. アダプター…1 個



b. ボルト…4 個



c. ナット…4 個



d. スプリングワッシャー…4 個



e. ワッシャー…4 個


取付け用の基本的なネジ類は同梱されておりますが、もしお取付け予定の金具に合わなかった場合は別途ホームセンター等でご用意ください。

取付け方法

【1. アダプターを金具に取付ける】

図を参考に、お手持ちの壁掛け金具に▼アダプター(a)を▼ボルト(b)、▼ナット(c)、▼スプリングワッシャー(d)、▼ワッシャー(e)を使用して取付けます。

アダプターは、中央に膨らみがある方が壁掛け金具側、凹んでいる方がテレビ側です。



【2. 金具に付属の使用・取付け説明書をよく読み、適切に取付ける】

最終確認

- ✓ 各取付け部分およびボルトやネジ・ナットの緩み、ガタつきがないかを確認してください。
緩みが確認できた際は増し締めをしっかりと行ってください。少しでもガタつきや、違和感があった際には取付けを中止してください。また、この確認作業は定期的に（3ヶ月～半年に1回程度）実施し、問題なく使用できていることを確認してください。
- ✓ 経年使用による落下が無いように注意をして使用してください。

エモーションズ株式会社

〒214-0032

神奈川県川崎市多摩区柵形 2-1-17 岩本ビル 4F

店舗名：エース・オブ・パーツ /KABEYA

TEL : 044-455-4728

MAIL : info@emotions.co.jp