



パーティションアーム

取扱説明書

FC-8888 SP


1. 取付完成図



ITEM	(A)	(B)	(C)	(D)
PARTS				
QTY	1	1	4	4


2. 取付手順

Step 1




取付けるディスプレイがVESA100×100mmの場合は、A/パーツ（プレート）を取付けます。

Step 2



パーティション幅に合わせて上記ボルトの締緩を行います

Step 3



VESAヘッド脚を支柱へ取付けるには、最初に上脚を両穴の上方向へ挿入してから下脚を両穴へ挿入し下へスライドさせます。4個の脚が完全に装着されていることを確認してください。

①下側のナットは左右のトルク調整
②左側のナットは上下のトルク調整
ナットを緩め過ぎると脱落の原因になりますのでご注意ください。

3. 製品仕様

ディスプレイ取付重量：最大15kgまで
パーティション取付対応幅：30~80mm
VESAマウント：75×75mm/100×100mm
高さ変更：30mmピッチ 8段階
動作範囲：上下左右45度 回転左右90度
製品重量：1.5kg 材質：スチール

各ボルト及びナットのトルクは使用状況に応じて締緩で調整ください。
緩め過ぎると脱落することがありますのでご注意ください。
本製品のVESAヘッドは組立完了状態です。上記組立図と異なります。

